



# Piercing Valve

## Válvula Pincha Tubo



1

Select the insert according to the tube you would like to pierce.

Seleccione el asiento según la tubería que va a perforar.



2

Place the bottom part of the piercing valve on the tube.

Coloque la parte inferior de la válvula perforadora en el tubo.



3

Place the top part of the piercing valve.

Coloque la parte superior de la válvula perforadora.



4

Tighten the valve by using the Hex tool. Be sure that the piercing element is unscrewed.

Asegure la válvula utilizando la herramienta hexagonal. Asegúrese que el elemento perforador esté desenroscado.



5

**Connect the hose to the servicing port.**

Conecte la manguera al puerto de servicio.



6

**Completely screw in the piercing valve to seal the tube. Add the cap for additional security.**

Atornille completamente el elemento perforador para mantener el circuito sellado. Coloque la tapa para doble seguridad



7

**Using the same tool, turn the center piercing needle all the way in (clockwise). Now turn the needle back 1 full turn to operate the valve.**

Con la herramienta, gire el elemento perforador completamente sentido horario. Ahora, retroceda la aguja 1 vuelta completa para abrir el flujo.



**NOTE: The valve will remain on the system for the entire life span of the unit.**

**NOTA: La valvula permanece en el sistema por el resto de la vida util de la unidad.**



**[www.appliparts.com](http://www.appliparts.com)**